

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970305003728

苏州西门子电器有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

苏州西门子电器有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 苏州西门子电器有限公司
生产者地址: 江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能转换开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.5-2017
生产企业名称: 苏州西门子电器有限公司天台分公司
生产企业地址: 浙江省天台县济公大道699-10号

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixiaxu@siemens.com
指定签字人: 徐飞霞

自我声明时间: 2020-09-22
自我声明地点: 天台

生产者签署



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003728

产品系列、型号、规格:

LW39-16N: $U_i: 690V; U_{imp}: 6kV; I_{th}: 16A$; AC-21A、AC-22A: $U_e/I_e 380V/16A$, AC-3: $U_e/I_e 380V/12A$, AC-4: $U_e/I_e 380V/10A$; AC-15: $U_e/I_e 380V/8A$ 、220V/12A, DC-13: $U_e/I_e 110V/2.5A$ 、220V/1.25A; IP40 (部分型号可达 IP65 型号有: LW39-16NS 系列、LW39-16NSY 系列)

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: 徐飞霞

自我声明时间: 2020-09-22
自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003728

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2012010305531097转换, 以下内容同原证书附件):

- b. 自复式操作代码: 自复式的一个或几个档位具有自复位功能(即操作到某个特定角度放开后, 手柄自动复位到另一个特定角度); 自复式操作特征代码由 2-3 位字母或字母和数字组合组成, 用以区分不同要求的自复式操作特征。
 - 3. 接点代码: 由数字或/和字母组成。
 - a. 常规接点代码
接点代码根据开关各个操作位置接通触头的数量及区分标志进行编写, 用数字 0-9 或/和 A、B、C、D、E、F... 表示。例如: "424"表示该开关有 3 个操作位置, 左侧位置由 4 个对触头接通, 中间位置由 2 对触头接通, 右侧位置有 4 对触头接通; 202A 表示三个操作位置, A 是区分标志, 表示触头接通的接线端子编号与 202 是不同的, 同样还有 202B、202C、202E 等编号; "333J"表示开关共有 3 个操作位置, 每个操作位置有 3 对触头接通, "J"表示开关需要根据接点图要求选配连接片。对于操作档位较多的接点代码, 可对接点代码进行缩写, 如"22222222C"可用"2*8C"表示。如要求接点为先通后断, 则需在接点代码的最后加"L"进行区分。客户可从《接点代码表》中选择接点代码, 如《接点代码表》上查不到相对应的接点表, 可根据需求提供接点图, 并在接点代码后加"X"用以区分。
 - b. 特殊用途接点代码: 由字母或/和数字组成
 - (1) 电压测量转换: 用"YH"表示, 根据接线方式不同以及操作档位的不同在节点代码末尾加上数字用以区分。示例: YH1、YH2、YH3.....
 - (2) 电流测量转换: 用"LH"表示, 根据接线方式不同以及操作档位的不同在节点代码末尾加上数字用以区分。示例: LH1、LH2、LH3.....
 - (3) 操作电动机开关: 节点代码由用途特征代码和电动机功率(KW)组成。"Q"表示直接启动鼠笼式电动机, "N"表示正反启动鼠笼式电动机, "S"表示双速电动机直接启动和变速, "XS"表示星三角启动鼠笼式电动机。例如"Q15"表示开关用于直接启动鼠笼式电动机, 电动机功率为 15KW。
 - (4) 输配电分合闸控制开关: 按照接点的不同分为"1"、"1a"、"2"、"4"、"5"、"6"、"6a"、"7"、"8"、"10"、"20"、"40"等代码, 可任选组合, 两个代码之间用小数字"·"进行区分, 输配电分合闸控制开关的接点代码前需加"Z"用以区分输配电分合闸控制开关和其他开关。示例: Z/1a.4.6a.40.20、Z/1a.4.6a.....
- 注: 当开关的接点代码为特殊用途接点代码时, 开关无操作特征代码。
4. 嵌板字样代码: 由字母或/和数字组成, 常用面板印字代码以"A"或"B"开头并加上数字组成, 如 A0、B0、A19、B19、A102、B102.....当常用面板印字代码无法满足要求时, 可用"P"表示开关面板按照要求的内容进行印字。未标注, 按照默认印字规格进行印字。
5. 带灯代码: 只在开关带灯时进行标注, 带灯代码由灯的颜色代码和灯的工作电压代码两部分组成, 灯的颜色代码由两个小写字母组成, 第一位字母为正面左侧灯的颜色, 第二位字母为正面右侧灯的颜色。灯的颜色有 r (红色)、g (绿色) 两种, 工作电压代码如下表:

工作电压	AC/DC15V	AC/DC30V	AC/DC63V	AC/DC75V	AC/DC12V
电压代码	15	16	17	18	22
工作电压	AC/DC24V	AC/DC36V	AC/DC48V	AC/DC110V	AC/DC127V
电压代码	23	24	25	26	27
工作电压	DC220V	AC220V	AC/DC150V		
电压代码	28	31	36		

示例: "gr28"表示灯的工作电压为直流 220V, 左侧灯为绿色, 右侧灯为红色; "gg31"表示灯的工作电压为交流 220V, 灯的颜色均为绿色。

- 6. 手柄样式代码: 由两位字母组合表示, 第一位用大写字母 A、B、C... 表示手柄样式, 第二位用小写字母表示手柄颜色。手柄颜色有 r (红色)、k (黑色) 两种。此项不标注默认为 Ak 手柄。
- 7. 外壳防护等级代码: 不标注按默认值提供; 有标注按要求值提供。
- 8. 辅助代码 (不同代码之间用"·"隔开)
 - (1)、无标注: 按常规型号供货。
 - (2)、有标注: 按要求标注, 标注的代码由 2-10 位字符组成, 用来标识供货信息。

联系人: 徐飞霞
 电话: 0576-83806936-8121
 电子邮箱: feixiaxu@siemens.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-22
 自我声明地点: 天台

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。